視聴覚機器　取扱説明書

LL1,2,3

◆ 操作卓 ◆

※各機器の電源スイッチは、切らないようにしてください。
※パワーアンプ,マルチスイッチャー,電源ユニット,ワイヤレス受信機は
　通常は使用しません。



①電源キースイッチ

操作パネル

操作卓内

外部入力パネル

パワーアンプ

マルチスイッチャー

DVD・VHSデッキ

カセットデッキ

DVDプレーヤー

電源ユニット

ワイヤレス受信機

【利用開始】

① 操作卓の前面扉を開け、電源キーを差回し電源を入れてます。

② 主電源を入れてます。

③ プロジェクターの電源を入れます。

④ 使用する機器を選択します。

※スクリーンを上げ下げし、画像位置を調整します。

※操作卓の鍵は、C棟B1F　教務係より借用下さい。

②主電源

③プロジェクター電源

④機器切替ボタン

⑤マイク音量調節

⑥全体音量調節